








# Краткая инструкция по эксплуатации телефона IP-S400


## Символы на дисплее телефонного аппарата




	Нет соединения
	Успешная регистрация
	Неуспешная регистрация
	Активирован прямой вызов
	Пропущено напоминание. Сигнал активирован.
	Запрет входящих вызовов (CFU или DND).
	Непринятый вызов
	Клавиатура заблокирована
	Звонок деактивирован

## Регулировка громкости


Во время разговора можно увеличивать (путем нажатия клавиши ) или уменьшать (путем нажатия клавиши ) громкость динамика трубки (или динамика телефона в режиме “свободные руки”). Выбранная громкость сохраняется также для последующих разговоров.

## Регулировка контраста дисплея

1. Нажать клавишу .
2. Нажать клавишу рядом с надписью *Phone*, высвечиваемой на дисплее телефонного аппарата.
3. Нажать клавишу рядом с надписью *Contrast*, высвечиваемой на дисплее телефонного аппарата.

При каждом нажатии на клавишу  контраст усиливается на одну ступень, а при нажатии на клавишу  - уменьшается на одну ступень. Проверить контраст после каждого нажатия на одну из клавиш. После установки желаемого контраста сохранить настройку путем нажатия на клавишу .

## Прием вызова

Для приема вызова необходимо снять трубку или нажать на клавишу  или клавишу рядом с надписью `Answer` для режима “свободные руки”.









## Телефонная книга

В телефонную книгу можно входить при отсутствии соединения. Для входа в телефонную книгу нажать клавишу рядом с надписью `Phonebook`.

В телефонной книге можно:



- ♦ найти запись (опция `Search/Поиск`);
- ♦ ввести новую запись (опция `New entry`);
- ♦ удалить все записи из телефонной книги (опция `Delete all`).

Для пользования телефонной книгой, а именно записями в телефонной книге служат следующие клавиши:

 	Прокрутка записей телефонной книги на две строки вперед или назад.
	Вызов по выбранному номеру.
	Вывод подробной информации о записи: имени, телефонного номера, выбранной учетной записи SIP.
	Переход к предыдущему отображению на дисплее (к окну).
	Переключение “прописные/заглавные буквы”.
	Переключение “буквы/цифры”.
	Незамедлительный вызов.

## Набор номера из списка вызовов

Нажать клавишу рядом с надписью `calls`, высвечиваемой на дисплее. В каждый список вызовов можно входить путем нажатия клавиши рядом с этим списком (`Received` - список принятых вызовов, `Dialled` - список набранных номеров, `Missed` - список пропущенных вызовов).

1. Нажать клавишу рядом с надписью `calls`, высвечивающейся на дисплее. Войти в требуемый список вызовов путем нажатия клавиши рядом с соответствующей надписью, высвечиваемой на дисплее (`Received` - список принятых вызовов, `Dialled` - список набранных номеров, `Missed` - список пропущенных вызовов).
2. В списке выбрать требуемое имя (номер).
3. Снять трубку, нажать клавишу  или  и подождать установления соединения.

## Выбор учетной записи

Для исходящих вызовов можно выбрать другую учетную запись (Def. Account). Данные о моментально выбранной учетной записи выводятся в главном окне на дисплее телефонного аппарата, например: SiOL.

1. Нажать клавишу рядом с надписью учетные записи. На дисплей выводятся все возможные учетные записи.
2. Для выбора другой учетной записи необходимо нажать клавишу рядом с соответствующей надписью.

## Конференц-связь трех абонентов (ЗРТУ)

1. Установить соединение с первым участником конференц-связи. Установить вызов на удержание - нажать клавишу рядом с надписью hold.
2. Нажать клавишу рядом с надписью more.

ИЛИ

1. Установить соединение с первым участником конференц-связи.
2. Нажать клавишу рядом с надписью New call и установить соединение с другим участником конференц-связи.
3. Нажать клавишу рядом с надписью more и затем клавишу рядом с надписью ЗРТУ. На дисплей выводится список вызовов, находящихся на удержании.
4. Выбрать требуемую запись и нажать клавишу **OK**.

## Передача вызова (Call Transfer)

1. Установить соединение с первым собеседником.
2. Во время разговорного соединения нажать клавишу рядом с надписью Transfer.
3. Выбрать или ввести номер, на который будет передан вызов.  
В случае наличия одного или нескольких вызовов на удержании на дисплей выводятся номера этих вызовов. Активный вызов можно передать путем выбора одного из удержанных вызовов.

## Активация и деактивация переадресации

Возможными являются три режима переадресации:

- ♦ безусловная переадресация (опция Unconditional),
- ♦ переадресация в случае занятости (опция Busy),
- ♦ переадресация в случае неответа (опция No reply).

Основная процедура активации или деактивации переадресации одинакова для всех трех услуг:

1. Нажать клавишу **Menu**.
2. Нажать клавишу рядом с надписью Services, высвечиваемой на дисплее.
3. Нажать клавишу рядом с надписью Call Forwarding, высвечиваемой на дисплее.
4. Выбрать режим переадресации: Unconditional (безусловно), Busy (при занятости) или No reply (при неответе).

5. На дисплей выводятся данные о вызываемом номере (**Number**), на который будут переадресованы вызовы. Если этот номер еще не введен, то поле пустое. Ввести номер, на который будут переадресовываться вызовы.
6. Режим переадресации активируется путем нажатия на клавишу рядом с надписью **Activated**, высвечивающейся на дисплее. Рядом с надписью выводится “галочка”. (Для деактивации переадресации нажать клавишу рядом с надписью **Activated**. Галочка рядом с надписью удаляется.)

## Отображение версии, адреса MAC и IP

1. Нажать клавишу рядом с надписью обозначения телефона **IP-S400**. На дисплей телефонного аппарата выводятся данные о версии программного обеспечения, IP-адрес, MAC-адрес и дата последней модернизации программного обеспечения.

ИЛИ

1. Нажать клавишу **Menu**.
2. Нажать клавишу рядом с надписью **About**. На дисплей телефонного аппарата выводятся данные о версии программного обеспечения, IP-адрес, MAC-адрес и дата последней модернизации программного обеспечения.

## Доступ к веб-интерфейсу - пользователь

1. Проверить IP-адрес согласно процедуре, описанной в пункте “[Отображение версии, адреса MAC и IP](#)”.
2. Запустить веб-браузер. В поле, служащем для ввода адреса, ввести IP-адрес вашего телефонного аппарата.
3. Открывается окно регистрации. Ввести пользовательское имя и пароль в соответствующие поля. По умолчанию принято пользовательское имя **user**, а поле пароля пустое.

## Доступ к веб-интерфейсу - администратор

1. Проверить IP-адрес согласно процедуре, описанной в пункте “[Отображение версии, адреса MAC и IP](#)”.
2. Запустить веб-браузер. В поле, служащем для ввода адреса, ввести: **http://<адрес\_IP\_телефона>/admin**.
3. Открывается окно регистрации. Ввести пользовательское имя и пароль в соответствующие поля. По умолчанию принято пользовательское имя **admin**, а пароль - **000000**.